



ED8A006 CE

RELOJ DESPERTADOR PARLANTE



Electrónica Embajadores le da las gracias por haber elegido uno de nuestros productos. A continuación le mostramos el manejo de su despertador parlante

Introducción:

1. La información del mes, día, semana, hora, minuto y la temperatura se mostrará en español
2. Cuando presiona la parte superior del producto, la voz del aparato cuenta en español la hora, temperatura y fecha actual. Puede ser configurado para que la voz diga sólo la hora y la temperatura
3. Posee 2 juegos de alarma y la función snooze. Los sonidos de alarma pueden seleccionarse entre el canto de un gallo, el de canto del cúco o el sonido pi,pi,...
4. La función carillón del dispositivo hace que suene cada hora (carillón cada hora de 07 a.m.-9:00 pm, y apagado de 22:00-6:00 am).
5. Función de retroiluminación controlada: Cuando los usuarios quieran saber sólo el tiempo (no de voz), sin encender la luz de la habitación, sólo tienen que aplaudir sus manos cerca del producto, o tocar cualquier parte del producto. Entonces la retroiluminación del display se encenderá durante 6 segundos. Cuando los usuarios utilizan la función de voz la retroiluminación también se activa, pero se apaga a los 6 segundos también para ahorrar energía.
6. La voz también está presente durante la instalación o ajustes

Manejo:

Tecla [MODULO]:

En el modo normal de visualización de la hora, pulse el botón [MODULO] para pasar a los distintos estados de programación. La secuencia es la siguiente: programar la hora, programar alarma 1, programar alarma 2, y finalmente modo normal de funcionamiento

Tecla [SET]:

- 1) En el modo de visualización normal de la hora, presione la tecla [SET] para activar o desactivar la función de timbre-en-cada-hora
- 2) En el modo de configuración de la hora o alarma, presione la tecla [SET] para configurar la misma

Tecla [UP]:

- 1) En el modo de visualización normal de la hora, presione [UP] para conectar o desconectar la alarma 1.
- 2) En la configuración del tiempo o en el modo de configuración de alarma, pulse el botón [UP] para ajustar hacia arriba (aumentar) el valor que se creará, mantenga pulsada la tecla [UP] durante 2 segundos para ajustar rápidamente hacia arriba (aumentar) el valor que se creará

Tecla [DOWN]:

- 1) En el modo de visualización normal de la hora, presione [UP] para conectar o desconectar la alarma 2.
- 2) En la configuración del tiempo o en el modo de configuración de alarma, pulse el botón [DOWN] para ajustar hacia abajo (disminuir) el valor que se creará, mantenga pulsada la tecla [DOWN] durante 2 segundos para ajustar rápidamente hacia abajo (disminuir) el valor que se configurará

Tecla [CONTENT/ALM]:

- 1) En el modo de visualización normal de la hora, presionar la tecla [CONTENT/ALM] para seleccionar la voz que el aparato habla. Uno de estos dos son posibles:
 - Hora y temperatura
 - Hora, temperatura, y fecha
- 2) Cuando se encuentra en la configuración de Alarma 1 o Alarma 2, al presionar [CONTENT/ALM] se selecciona el sonido de la alarma. La secuencia es la siguiente: PiPiPi + la hora actual, canto del cuco + la hora actual y canto del gallo + la hora actual

Tecla [TALKING]:

Esta tecla se refiere a las que se encuentran en la parte inferior del despertador y que se activan al mover el mismo.

- 1) En función de cómo esté configurado el mensaje hablado saliente, el dispositivo nos comunicará en español uno de los dos posibles:
 - Hora y temperatura
 - Hora, temperatura, y fecha
- 2) Durante el tiempo de configuración de la hora ó alarma, en la pantalla aparece parpadeante la función que se está programando y al pulsar sobre dicha tecla la voz del dispositivo nos comenta en que función o fase de programación se encuentra
- 3) Cuando la alarma esta funcionando, al presionar la tecla [TALKING], la alarma para y entra el modo de snooze

Cuando se configuran cualquiera de los parámetros del dispositivo, también reproduce el valor

que se está ajustando o estado que se está poniendo.

Uso inicial:

- 1) Abrir el compartimento de las pilas e introducir 2 pilas asegurándose de colocarlas con la posición adecuada. Al instalar las pilas el dispositivo enciende automáticamente el display durante 2 segundos y suena un Pi-Pi-Pi
- 2) El valor inicial sobre el display es 1 de Enero de 2010, viernes . La hora es 6:00 am
- 3) Ninguna de las alarmas, ni el carrillón de la hora está activado cuando se conectan las pilas
- 4) La alarma por defecto es Pi-Pi-Pi + la hora actual

Configuración de la hora:

- 1) En el modo de visualización normal de la hora, presionar [MODE] una vez, y entonces la voz del reloj dice en español "programar la hora" y el logo del reloj permanece en la pantalla parpadeando.
- 2) Presionar [SET] y entonces la voz dirá "programación la hora". Presionar la tecla [UP] y/o [DOWN] para ajustar el valor de la misma. Presionar durante 2 segundos cualquiera de las dos teclas anteriores para que el valor cambie rápidamente
- 3) Presionar de nuevo [SET] y la voz anunciará "programación los minutos" y al igual que sucedía con las horas con las teclas de [UP] y [DOWN] ajustamos los minutos.
- 4) Presionar de nuevo [SET]. La voz anuncia "programación del año". Igualmente ajustamos el valor con las teclas de [UP] y [DOWN]
- 5) Presionar nuevamente [SET]. Ahora la voz anuncia "programación del mes" y el valor del mes permanece parpadeando en la pantalla. Igualmente ajustamos el valor con las teclas de [UP] y [DOWN]
- 6) Presionar nuevamente [SET]. Ahora la voz anuncia "programación del día del mes" y el valor del día del mes permanece parpadeando en la pantalla. Igualmente ajustamos el valor con las teclas de [UP] y [DOWN]
- 7) Cuando la puesta en marcha de la hora y fecha haya finalizado, presionaremos la tecla de [MODE] para salir de la configuración de la hora y fecha actual y volver a la pantalla de visualización normal de la hora. En cualquier modo de configuración, si no se pulsa la tecla en 30 segundos, el elemento que se creó deja de parpadear, y automáticamente se guarda el valor que se hubiera configurado y vuelve al modo de visualización normal

Configuración de la alarma:

- 1) En el modo de visualización normal, presionar la tecla [MODE] dos veces, entonces la voz del despertador pronunciará en español "programación alarma 1" y en la pantalla aparecerá el logo de alarma1 parpadeando, indicándonos que la configuración de la alarma1 está llevándose a cabo. Pulsando nuevamente [MODE] el despertador entra en la programación de la alarma2, anunciándolo verbalmente y con el logo correspondiente parpadeando en la pantalla al igual que con alarma1.
- 2) Dentro de la configuración de alarma1, presionamos la tecla de [SET], la voz del despertador anuncia "programación la hora". La hora permanece parpadeando en la pantalla mientras es ajustada. Con las teclas de [UP] y [DOWN] ajustamos el valor de la hora. Presionamos de nuevo [SET], y la voz anuncia la "programación los minutos". Con las teclas de [UP] y [DOWN] ajustamos el valor de los minutos

- 3) Dentro de la configuración de alarma2, presionamos la tecla de [SET], la voz del despertador anuncia "programación la hora". La hora permanece parpadeando en la pantalla mientras es ajustada. Con las teclas de [UP] y [DOWN] ajustamos el valor de la hora. Presionamos de nuevo [SET], y la voz anuncia la "programación los minutos". Con las teclas de [UP] y [DOWN] ajustamos el valor de los minutos
- 4) En el modo de alarma1 y en el modo de alarma2, al presionar [CONTENT/ALM] se selecciona el sonido de la alarma. La secuencia es la siguiente: PiPiPi + la hora actual, canto del cuco + la hora actual y canto del gallo + la hora actual

Alarma y la función snooze:

- 1) Cuando la hora de la alarma programada llega, suena por 1 minuto. Pulse la tecla [TALKING] para detener la alarma y entrar en el modo de alarma de despertador, el logotipo de repetición se muestra en el monitor. Tres minutos más tarde, sonará la alarma de nuevo. Pulse la tecla [TALKING], se activa la alarma otra vez 3 minutos, y así sucesivamente.
- 2) Cuando la alarma del reloj está activa o la función snooze se pone en pausa, pulse cualquier tecla excepto [TALKING] para detener la alarma y salir de la función de snooze del despertador
- 3) Cuando el reloj es alarmante, si no se pulsa la tecla, la alarma se detendrá después de 1 minuto y entrar en el modo de repetición de alarma. Si no se pulsa la tecla después, la función de alarma de despertador se apaga automáticamente después de 3 alarmas

Aviso de cada hora:

En el modo normal de visualización de la hora, pulse el botón [SET] para activar o desactivar la función de "campana-sobre-todas-las-horas". Cuando la "campana-sobre-todas-las-horas" está activada, se muestra en la pantalla del despertador el logo o icono correspondiente. Además la voz del dispositivo anuncia verbalmente la hora en cuestión (de 7:00 am a 9:00 pm). El aviso para de 9:00 pm hasta las 7:00 am

Volumen

En la parte trasera del dispositivo tenemos un selector para determinar el volumen entre dos posibles (MIN/MAX)

Sobre las pilas:

- 1) Asegúrese de introducir 2 pilas AA con la polaridad correcta. La posición de las pilas se indica en el compartimento del despertador. Es recomendable usar pilas alcalinas en vez de pilas salinas convencionales.
- 2) Por favor, remplace las pilas viejas por nuevas de inmediato si la pantalla LCD se desvanece, la luz del flash se convierte en azul oscuro, o la voz que sale y la velocidad no llega a ser normal. No mezcle pilas nuevas y viejas, ni pilas de diferentes marcas y/o tipos diferentes
- 3) Por favor, saque las pilas si el producto no va a ser utilizado durante mucho tiempo, en caso de posibles daños causados por las fugas o sulfataciones de las pilas. Las pilas de calidad y sobre todo las alcalinas producen muchas menos fugas que las salinas o convencionales
- 4) Si el producto falla, desconectar las pilas y volverlas a conectar

GARANTIA

Electrónica Embajadores disfruta de una experiencia de más de 25 años en el mundo de la Electrónica.

Todos nuestros productos responden a normas de calidad rigurosas y disposiciones legales vigentes en la UE. Para garantizar la calidad, sometimos nuestros productos regularmente a controles de calidad adicionales.

En el caso improbable de que surgieran problemas a pesar de todas las precauciones, es posible apelar a nuestra garantía (véase las condiciones de garantía).

Condiciones generales referentes a la garantía sobre productos de venta al público (para la Unión Europea):

- Todos los productos de venta al público tienen un período de garantía de 24 meses

contra errores de producción o errores en materiales desde la adquisición original;

- Si la queja está fundada y si la reparación o la sustitución de un artículo es imposible, o si los gastos son desproporcionados, Electrónica Embajadores reemplazará el artículo por un artículo equivalente o reembolsará la totalidad o una parte del precio de compra. En este caso, recibirá un artículo de recambio o el reembolso completo del precio de compra al descubrir un defecto hasta un año después de la compra y la entrega, o un artículo de recambio al 50% del precio de compra o la sustitución de un 50% del precio de compra al descubrir un defecto después de 1 a 2 años.

• Por consiguiente, están excluidos entre otras cosas:

- todos los daños causados directamente o indirectamente al aparato y su contenido después de la entrega (p.ej. por oxidación, choques, caída,...) y causados por el aparato, al igual que el contenido (p.ej. pérdida de datos) y una indemnización eventual para falta de ganancias;

- partes o accesorios que deban ser reemplazados regularmente, como por ejemplo baterías, lámparas, partes de goma, ... (lista ilimitada)

- defectos causados por un incendio, daños causados por el agua, rayos, accidentes, catástrofes naturales, etc. ;

- defectos causados a conciencia , descuido o por malos tratos, un mantenimiento inapropiado o un uso anormal del aparato contrario a las instrucciones del fabricante;

- daños causados por un uso comercial, profesional o colectivo del aparato (el período de garantía se reducirá a 6 meses con uso profesional) ;

- daños causados por un uso incorrecto o un uso ajeno al que está previsto el producto inicialmente como está descrito en este manual de usuario;

- daños causados por una protección insuficiente al transportar el aparato.

- daños causados por reparaciones o modificaciones efectuadas por una tercera persona sin la autorización explícita de Electrónica Embajadores ;

- se calcula gastos de transporte de y a Electrónica Embajadores si el aparato ya no está cubierto por la garantía.

- Cualquier reparación se efectuará por el lugar de compra. Devuelva el aparato con la factura de compra original y transportelo en un embalaje

sólido (preferentemente el embalaje original). Incluya también una buena descripción del defecto ;

- Consejo: Lea el manual del usuario y controle los cables, las pilas, etc. antes de devolver el aparato. Si no se encuentra un defecto en el artículo los gastos podrían correr a cargo del cliente;
- Los gastos de transporte correrán a carga del cliente para una reparación efectuada fuera del período de de garantía.
- Cualquier gesto comercial no disminuye estos derechos.

La lista previamente mencionada puede ser adaptada según el tipo de artículo (véase el manual del usuario del artículo en cuestión)