

## CM1F025 GAFAS CON MINICAMARA



---

### Guía de funcionamiento:

#### **A. Encendido**

Para poner en funcionamiento las gafas, apriete el botón de encendido y verá como se ilumina el LED de color rojo.

Si la tarjeta micro SD no se encuentra insertada en la cámara el LED rojo parpadeará durante 30 segundos y luego las gafas se apagarán.

#### **B. Grabación de video**

Una vez las gafas están en funcionamiento apriete el botón de play un segundo y verá como el indicador rojo empieza a parpadear, eso significa que está grabando.

Para parar de grabar, apriete otra vez el botón de play y las gafas dejarán de grabar y guardarán el archivo.

#### **C. Grabación de voz**

Estas gafas también ofrecen la posibilidad de grabar archivos solo de voz, para hacer eso, mantenga apretado el botón de play durante 5 segundos, y después pasará a grabar solo voz, para volver a grabar video, vuelva a apretar durante 5 segundos el botón de play otra vez.

### Indicadores luminosos:

- Tarjeta llena: el indicador rojo se iluminará.

- Cargando: el indicador rojo parpadeará.
- Grabación video: el indicador verde parpadeará.
- Grabación de voz: el indicador rojo y verde parpadearán al mismo tiempo.

En la primera carga, deje las gafas cargando durante unas 12 horas, para poder maximizar la eficiencia de la batería. En las cargas siguientes la batería se cargara en un tiempo de entre 3 y 4 horas

<b>Características:</b>
Batería: 5V DC/280mAh
Formato de Video: AVI
Resolución: 640*480/720*480/1280*960
Foto: 1280*960/2560*1920/4032*3024
Micro SD de 2GB hasta .”GB
Duración de la batería 2-3horas
Peso 39g
Temperaturas de funcionamiento 0-60°C
Temperaturas de almacenamiento : -20°-80°c
Sistemas operativos: Win98, Me, XP, 2000, Vista

Atención:

- No usar estas gafas bajo un intenso sol, y durante un periodo prolongado de tiempo.
- No usar las gafas para esquiar bajo un intenso sol.
- La empresa no se hace responsable de los posibles daños ocasionados pero el uso indebido de este producto.