

EN - SUPTRB008 – READY TO USE

Replacement remote control for Samsung TVs and Smart TVs

BATTERY INSTALLATION

Insert the batteries and operate your device immediately.

1. Open the battery compartment (located on the back of the remote control) by gently pushing it in the direction indicated by the arrow on the cover.
2. Install two AAA batteries into the compartment. Match the plus (+) and minus (−) signs correctly. If the polarities are not aligned, the remote control may be damaged.
3. Close the battery compartment by gently pushing it in the opposite direction of the arrow after properly aligning it in place.

SAFETY WARNINGS

- Retain this documentation for future reference.
- Always use new batteries for replacement.
- Insert the batteries with correct polarity (+ and − markings).
- Make sure the battery cover is closed to prevent batteries from falling out and/or children from accessing them.
- Installation, replacement, and disposal of batteries must not be done by children without proper supervision.
- Follow the proper disposal and handling instructions for batteries to avoid explosion or leakage of hazardous substances.
- Do not disassemble and/or replace the main parts of the remote control.
- Do not expose the remote control to extreme conditions: fire, heat sources, direct sunlight, temperatures higher than normally comfortable, humidity, liquids or similar conditions.
- The remote control is not a toy and is intended for use exclusively with devices compatible with it. Any other use is strictly prohibited.

GUARANTEE

This product is covered by a 2 years guarantee from the date of purchase against any manufacturing defects, excluding any defects arising from improper use. A purchase document must be produced along with the request of repairing. Costs of return are at buyer's expense.

BG - SUPTRB008 – READY TO USE

Заместващо дистанционно управление за телевизори и Smart TV Samsung

ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ

Поставете батериите и можете веднага да използвате устройството.

1. Отворете отделението за батерии (намира се на гърба на дистанционното управление), като внимателно го плъзнете в посоката, указана със стрелката върху капака.
2. Поставете две батерии AAA в отделението. Подравнете правилно положителния (+) и отрицателния (−) полюс. Ако полюсите не са подравнени правилно, дистанционното управление може да се повреди.
3. Затворете отделението за батерии, като след правилното подравняване внимателно го плъзнете в посока, обратна на стрелката.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Запазете тази документация за бъдещи справки.
- Винаги използвайте нови батерии при подмяна.
- Поставяйте батериите с правилна полярност (обозначения + и −).
- Уверете се, че капакът на отделението за батерии е затворен, за да предотвратите изпадането им и/или достъпа на деца до тях.
- Поставянето, смяната и изхвърлянето на батериите не трябва да се извършват от деца без подходящ надзор.
- Спазвайте указанията за правилно изхвърляне и боравене с батериите, за да избегнете експлозия или изтичане на опасни вещества.
- Не разглобявайте и/или не заменяйте основните части на дистанционното управление.
- Не излагайте дистанционното управление на екстремни условия: огън, източници на топлина, пряка слънчева светлина, прекомерно високи температури, влага, течности или подобни условия.
- Дистанционното управление не е играчка и е предназначено изключително за употреба със съвместими устройства. Всяка друга употреба е строго забранена.

ГАРАНЦИЯ

Този продукт е покрит с 2-годишна гаранция от датата на покупката срещу производствени дефекти, с изключение на дефекти, възникнали вследствие на неправилна употреба. При заявка за ремонт трябва да бъде представен документ за покупка. Разходите за връщане на продукта са за сметка на купувача.



CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

(Waste Electrical & Electronic Equipment)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product, the packaging and its electronic accessories should not be disposed of with other household waste. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal. This product is RoHS compliant.



CORRECT DISPOSAL OF BATTERIES IN THIS PRODUCT

The symbol shown on the battery indicates that the batteries used for this product must not be disposed of with other waste at the end of their life cycle. Where depicted, the chemical symbols Hg, Cd, or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium, or lead in quantities exceeding the reference levels of Directive 2023/1542/EU. If batteries are not disposed of properly, these substances can harm human health or the environment. To protect natural resources and promote material reuse, separate batteries from other types of waste and use the free disposal system available in your residential area.

ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ

(Отпадъци от електрическо и електронно оборудване – OEEO)

Тази маркировка върху продукта, аксесоарите или документацията указва, че продуктът, опаковката и електронните му аксесоари не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. За да предотвратите възможни вреди за околната среда или човешкото здраве вследствие на неконтролирано изхвърляне на отпадъци, отделяйте тези изделия от останалите отпадъци и ги предавайте за отговорно рециклиране, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. Домакинствата трябва да се свържат с търговеца, от когото са закупили продукта, или с местната общинска служба, за информация къде и как могат да предадат тези изделия за екологосъобразно рециклиране. Бизнес потребителите трябва да се свържат със своя доставчик и да проверят условията на договора за покупка. Този продукт и електронните му аксесоари не трябва да се изхвърлят заедно с други търговски отпадъци. Продуктът отговаря на изискванията на RoHS.

ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ В ТОЗИ ПРОДУКТ

Символът върху батерията указва, че използваните в този продукт батерии не трябва да се изхвърлят заедно с други отпадъци в края на експлоатационния им живот. Когато са обозначени, химичните символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово в количества над референтните нива, посочени в Директива 2023/1542/ЕС. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да навредят на човешкото здраве или на околната среда. За опазване на природните ресурси и насърчаване на повторното използване на материалите отделяйте батериите от другите отпадъци и използвайте безплатната система за събиране, налична във вашия район.

22
PAP

EN
Producer: Superior SRL, Largo Lanciani 24 - 00162 Rome (Italy)
Product: TV Accessory
Model: Samsung Black Universal Replacement
Country of Origin: China
Importer: Technomarket Bulgaria EAD
Address: 92 Tsarigradsko Shose Blvd.
Tel: 02/ 94 21 101
www.technomarket.bg

BG
Производител: Супериор СРЛ, Италия, Рим, пк 00162, Ларго Ланчани 24
Продукт: ТВ Аксесоар
Модел: Samsung Black Universal Replacement
Страна на произход: China
Вносител: Техномаркет България ЕАД
Адрес: бул. "Цариградско шосе" № 92
Тел: 02/ 94 21 101
www.technomarket.bg