

ED8A007 CE


RELOJ DESPERTADOR DIGITOS GRANDES



Electrónica Embajadores le da las gracias por haber elegido uno de nuestros productos. A continuación le mostramos el manejo de su despertador de dígitos grandes

Uso inicial:

- 1) Abrir el compartimento de las pilas (7) e introducir 3 pilas AA, asegurándose de colocarlas con la posición adecuada. La posición de las pilas se indica en el compartimento del despertador. Es recomendable usar pilas alcalinas en vez de pilas salinas convencionales.
- 2) Por favor, cambie las pilas viejas por nuevas cuando note que el aparato suena más bajo o se enciende menos los dígitos



Ponga el selector de funciones 5 en la posición de ajustar el tiempo "TIME SET" y con los botones 1, 2 ajuste las horas y los minutos actuales. Con el botón 4 ajuste la hora según sea AM ó PM.

Para ajustar la fecha desplace el selector de funciones 5 en DATE SET y con el pulsador 4 ajuste el año. Con el botón 1 ajuste el mes y con el botón 2 el día del mes.

De la misma manera ajustaremos la alarma si fuera necesario. Por tanto para ajustar la alarma desplazamos el selector de funciones 5 a la posición AL.SET. Con los botones 1, 2 ajustamos la hora y los minutos a los que queremos que suene la alarma del despertador.

Una vez que tenemos ajustados el tiempo actual, la fecha y la alarma, podremos el selector de funciones en la posición de LOCK.

Con el botón 6 activamos y desactivamos la función de alarma del despertador. Con el selector 6 en la posición AL.ON la alarma está activada y desactivada en la posición AL.OFF. También cuando la alarma está conectada en la pantalla o display se muestra el símbolo de la campanilla.

Cuando suene la alarma el sonido ira aumentado gradualmente si no se apaga. Para apagarlo pulsaremos el botón SNOOZE/LIGHT (3). A los cuatro o seis minutos volverá a sonar nuevamente.

GARANTIA

Electrónica Embajadores disfruta de una experiencia de más de 25 años en el mundo de la Electrónica.

Todos nuestros productos responden a normas de calidad rigurosas y disposiciones legales vigentes en la UE. Para garantizar la calidad, sometimos nuestros productos regularmente a controles de calidad adicionales.

En el caso improbable de que surgieran problemas a pesar de todas las precauciones, es posible apelar a nuestra garantía (véase las condiciones de garantía).

Condiciones generales referentes a la garantía sobre productos de venta al público (para la Unión Europea):

- Todos los productos de venta al público tienen un período de garantía de 24 meses

contra errores de producción o errores en materiales desde la adquisición original;

- Si la queja está fundada y si la reparación o la sustitución de un artículo es imposible, o si los gastos son desproporcionados, Electrónica Embajadores reemplazará el artículo por un artículo equivalente o reembolsará la totalidad o una parte del precio de compra. En este caso, recibirá un artículo de recambio o el reembolso completo del precio de compra al descubrir un defecto hasta un año después de la compra y la entrega, o un artículo de recambio al 50% del precio de compra o la sustitución de un 50% del precio de compra al descubrir un defecto después de 1 a 2 años.

• Por consiguiente, están excluidos entre otras cosas:

- todos los daños causados directamente o indirectamente al aparato y su contenido después de la entrega (p.ej. por oxidación, choques, caída,...) y causados por el aparato, al igual que el contenido (p.ej. pérdida de datos) y una indemnización eventual para falta de ganancias;
- partes o accesorios que deban ser reemplazados regularmente, como por ejemplo baterías, lámparas, partes de goma, ... (lista ilimitada)
- defectos causados por un incendio, daños causados por el agua, rayos, accidentes, catástrofes naturales, etc. ;
- defectos causados a conciencia , descuido o por malos tratos, un mantenimiento inapropiado o un uso anormal del aparato contrario a las instrucciones del fabricante;
- daños causados por un uso comercial, profesional o colectivo del aparato (el período de garantía se reducirá a 6 meses con uso profesional) ;
- daños causados por un uso incorrecto o un uso ajeno al que está previsto el producto inicialmente como está descrito en este manual de usuario;
- daños causados por una protección insuficiente al transportar el aparato.
- daños causados por reparaciones o modificaciones efectuadas por una tercera persona sin la autorización explícita de Electrónica Embajadores ;
- se calcula gastos de transporte de y a Electrónica Embajadores si el aparato ya no está cubierto por la garantía.
- Cualquier reparación se efectuará por el lugar de compra. Devuelva el aparato con la factura de compra original y transportelo en un embalaje

sólido (preferentemente el embalaje original). Incluya también una buena descripción del defecto ;

- Consejo: Lea el manual del usuario y controle los cables, las pilas, etc. antes de devolver el aparato. Si no se encuentra un defecto en el artículo los gastos podrían correr a cargo del cliente;
- Los gastos de transporte correrán a carga del cliente para una reparación efectuada fuera del período de de garantía.
- Cualquier gesto comercial no disminuye estos derechos.

La lista previamente mencionada puede ser adaptada según el tipo de artículo (véase el manual del usuario del artículo en cuestión)