



IN2F201 CE

BALANZA 5KG



Electrónica Embajadores le da las gracias por haber elegido uno de nuestros productos. A continuación le mostramos el manejo de su balanza de cocina. Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones antes de usar la balanza, para garantizar la precisión y la durabilidad de la misma.

Características:

- Alta calidad con vidrio templado
- Cuatro de alta sensibilidad de las células de carga
- Retroiluminación de la pantalla en azul
- Capacidad: 5 Kg
- Función de tara
- Indicación de baja tensión de las pilas
- Todo en un solo botón
- Dos modos: Modo de pesaje y modo de reloj
- Resolución: 1g
- Indicación de sobrecarga

Puesta en marcha:

Introduzca 2 pilas preferentemente alcalinas de 1,5V tipo AAA (no incluidas), en el compartimento para tal fin que se encuentra en la parte inferior de la báscula. Ponga especial atención en la polaridad cuando las coloque. El compartimento de las pilas tiene indicada la posición de las mismas para evitar errores en su colocación.

Modo báscula:

Coloque la balanza sobre una superficie plana y rígida.

Pulse el botón **ON/TARE** para cambiar al modo de pesaje, y la balanza se pondrá a cero después de mostrar "88888". A continuación coloque directamente en la plataforma de vidrio el objeto a pesar, y entonces obtendrá el peso real en la pantalla. Si quiere por ejemplo pesar algo dentro de un recipiente y quiere saber el peso del contenido sin contar el peso del recipiente, coloque primero el mismo vacío encima de la báscula e igualmente que antes pulse el botón **ON/TARE** hasta que la báscula se ponga a cero. A partir de entonces usted puede pesar en la báscula sólo teniendo en cuenta el peso del contenido interior del recipiente.

Cuando la báscula está en modo de pesaje, mantenga presionado el botón **ON/TARE** durante 3 segundos para pasar a modo reloj. La báscula cambia automáticamente a modo reloj al cabo de 60 segundos si no se usa.

Para cambiar la unidad de pesaje sólo tiene que pulsar el botón **g-oz-lb** y elegir entre los siguientes posibles g-kg-oz-lb. En la pantalla aparece la unidad seleccionada de las cuatro anteriores.

Modo reloj:

Normalmente la balanza se encuentra en modo reloj.

Presione la tecla **g-oz-lb** y en la pantalla aparecerá la hora parpadeando, presión el botón **ON/TARE** para ajustar la hora. A continuación pulse **g-oz-lb** de nuevo y aparecerá los minutos parpadeando sobre la pantalla; pulse **ON/TARE** para ajustarlos. Una vez configurada la hora actual del reloj presione **g-oz-lb** para confirmarla.

Precauciones:

- No use detergentes químicos para la limpieza. Para la limpieza de la báscula, por favor, utilice un paño húmedo, para evitar que el agua se introduzca en su interior.
- Los choques o caídas puede causar daños graves.
- Mantenga su balanza en un lugar fresco a salvo de la humedad y el calor.
- No sobrecargue la escala. Si se muestra "O_Ld" en la pantalla es porque ha alcanzado el peso máximo permitido. Quite en ese instante lo que hubiera provocado la sobrecarga.
- No use la báscula para fines comerciales.
- Reemplace las pilas inmediatamente después que la balanza muestra "Lo"

GARANTIA

Electrónica Embajadores disfruta de una experiencia de más de 25 años en el mundo de la Electrónica.

Todos nuestros productos responden a normas de calidad rigurosas y disposiciones legales vigentes en la UE. Para garantizar la calidad, sometimos nuestros productos regularmente a controles de calidad adicionales.

En el caso improbable de que surgieran problemas a pesar de todas las precauciones, es posible apelar a nuestra garantía (véase las condiciones de garantía).

Condiciones generales referentes a la garantía sobre productos de venta al público (para la Unión Europea):

- Todos los productos de venta al público tienen un período de garantía de 24 meses

contra errores de producción o errores en materiales desde la adquisición original;

- Si la queja está fundada y si la reparación o la sustitución de un artículo es imposible, o si los gastos son desproporcionados, Electrónica Embajadores reemplazará el artículo por un artículo equivalente o reembolsará la totalidad o una parte del precio de compra. En este caso, recibirá un artículo de recambio o el reembolso completo del precio de compra al descubrir un defecto hasta un año después de la compra y la entrega, o un artículo de recambio al 50% del precio de compra o la sustitución de un 50% del precio de compra al descubrir un defecto después de 1 a 2 años.

• Por consiguiente, están excluidos entre otras cosas:

- todos los daños causados directamente o indirectamente al aparato y su contenido después de la entrega (p.ej. por oxidación, choques, caída,...) y causados por el aparato, al igual que el contenido (p.ej. pérdida de datos) y una indemnización eventual para falta de ganancias;

- partes o accesorios que deban ser reemplazados regularmente, como por ejemplo baterías, lámparas, partes de goma, ... (lista ilimitada)

- defectos causados por un incendio, daños causados por el agua, rayos, accidentes, catástrofes naturales, etc. ;

- defectos causados a conciencia , descuido o por malos tratos, un mantenimiento inapropiado o un uso anormal del aparato contrario a las instrucciones del fabricante;

- daños causados por un uso comercial, profesional o colectivo del aparato (el período de garantía se reducirá a 6 meses con uso profesional) ;

- daños causados por un uso incorrecto o un uso ajeno al que está previsto el producto inicialmente como está descrito en el manual del usuario ;

- daños causados por una protección insuficiente al transportar el aparato.

- daños causados por reparaciones o modificaciones efectuadas por una tercera persona sin la autorización explícita de Electrónica Embajadores ;

- se calcula gastos de transporte de y a Electrónica Embajadores si el aparato ya no está cubierto por la garantía.

- Cualquier reparación se efectuará por el lugar de compra. Devuelva el aparato con la factura de compra original y transportelo en un embalaje

sólido (preferentemente el embalaje original). Incluya también una buena descripción del defecto ;

- Consejo: Lea el manual del usuario y controle los cables, las pilas, etc. antes de devolver el aparato. Si no se encuentra un defecto en el artículo los gastos podrían correr a cargo del cliente;
- Los gastos de transporte correrán a carga del cliente para una reparación efectuada fuera del período de de garantía.
- Cualquier gesto comercial no disminuye estos derechos.

La lista previamente mencionada puede ser adaptada según el tipo de artículo (véase el manual del usuario del artículo en cuestión)