



BALANZA MINIATURA IN2F005



Electrónica Embajadores le da las gracias por haber elegido uno de nuestros productos. Es muy fácil de usar si se siguen las instrucciones que se muestran a continuación:

Operación

Coloque la balanza sobre una superficie sólida plana.

1. Presione el botón ON, espere a que el display de la balanza muestre cero.
2. Poner el objeto u objetos a pesar en la báscula. Cuando la unidad deja de parpadear, leer el peso
3. Pulse MODE para cambiar la unidad " g, oz, oct, dwt, ct, gn "
4. Presione TARE para la función de tara
5. Presione OFF para apagar la báscula

Calibración

Pulse ON hasta que aparece "8888" y "0.0". Pulse ON de nuevo y mantenga presionado durante 3 segundos hasta que aparezca "0". Luego suelte el botón. Se muestra el valor como la verificación de 500,0 o 100,00 etc (presione "TARE" para cambiar el valor del peso). Cuando "g" está parpadeando, pulse el peso sobre el plato. El valor del peso debe ser el valor de la

capacidad de la escala. 5 segundos más tarde, "g" deja de parpadear. La calibración ha terminado

Características

Autoapagado: después de 1 minuto

Conmutador ON/OFF

Temperatura de trabajo: 10..30°C

LCD display: 5 dígitos LCD

Retroiluminación: en azul

Alimentación: mediante pila de litio 2 pilas AA (incluidas)

Dimensiones: 128x78x19mm

Dimensiones de la superficie pesaje: 69x64mm

Peso: 128 gramos

Unidades de medida: g, oz, T, gn, ozt, dwt, ct

Peso máximo a medir: 1000 grs

Resolución: 0,1g

Precisión: 0..300g/0,01g

301g..1000g/0,1g

GARANTIA

Electrónica Embajadores disfruta de una experiencia de más de 25 años en el mundo de la Electrónica.

Todos nuestros productos responden a normas de calidad rigurosas y disposiciones legales vigentes en la UE. Para garantizar la calidad, sometimos nuestros productos regularmente a controles de calidad adicionales.

En el caso improbable de que surgieran problemas a pesar de todas las precauciones, es posible apelar a nuestra garantía (véase las condiciones de garantía).

Condiciones generales referentes a la garantía sobre productos de venta al público (para la Unión Europea):

- Todos los productos de venta al público tienen un período de garantía de 24 meses

contra errores de producción o errores en materiales desde la adquisición original;

- Si la queja está fundada y si la reparación o la sustitución de un artículo es imposible, o si los gastos son desproporcionados, Electrónica Embajadores reemplazará el artículo por un artículo equivalente o reembolsará la totalidad o una parte del precio de compra. En este caso, recibirá un artículo de recambio o el reembolso completo del precio de compra al descubrir un defecto hasta un año después de la compra y la entrega, o un artículo de recambio al 50% del precio de compra o la sustitución de un 50% del precio de compra al descubrir un defecto después de 1 a 2 años.

• Por consiguiente, están excluidos entre otras cosas:

- todos los daños causados directamente o indirectamente al aparato y su contenido después de la entrega (p.ej. por oxidación, choques, caída,...) y causados por el aparato, al igual que el contenido (p.ej. pérdida de datos) y una indemnización eventual para falta de ganancias;

- partes o accesorios que deban ser reemplazados regularmente, como por ejemplo baterías, lámparas, partes de goma, ... (lista ilimitada)

- defectos causados por un incendio, daños causados por el agua, rayos, accidentes, catástrofes naturales, etc. ;

- defectos causados a conciencia , descuido o por malos tratos, un mantenimiento inapropiado o un uso anormal del aparato contrario a las instrucciones del fabricante;

- daños causados por un uso comercial, profesional o colectivo del aparato (el período de garantía se reducirá a 6 meses con uso profesional) ;

- daños causados por un uso incorrecto o un uso ajeno al que está previsto el producto inicialmente como está descrito en el manual del usuario ;

- daños causados por una protección insuficiente al transportar el aparato.

- daños causados por reparaciones o modificaciones efectuadas por una tercera persona sin la autorización explícita de Electrónica Embajadores ;

- se calcula gastos de transporte de y a Electrónica Embajadores si el aparato ya no está cubierto por la garantía.

- Cualquier reparación se efectuará por el lugar de compra. Devuelva el aparato con la factura de compra original y transpórtelo en un embalaje

sólido (preferentemente el embalaje original). Incluya también una buena descripción del defecto ;

- Consejo: Lea el manual del usuario y controle los cables, las pilas, etc. antes de devolver el aparato. Si no se encuentra un defecto en el artículo los gastos podrían correr a cargo del cliente;
- Los gastos de transporte correrán a carga del cliente para una reparación efectuada fuera del período de de garantía.
- Cualquier gesto comercial no disminuye estos derechos.

La lista previamente mencionada puede ser adaptada según el tipo de artículo (véase el manual del usuario del artículo en cuestión)